

# Bolivia

# Rapidplamuur

snelhardende, één-component Plamuur

Bichemie Coatings  
Postbus 2365  
8203 AH Lelystad  
T. + 31 (0)320-285356  
F. + 31 (0)320-285350

## Beschrijving

Bolivia Rapidplamuur is een unieke snelhardende één-component plamuur op basis van speciale kunststofcombinatie. Bolivia Rapidplamuur is een echte snelplamuur voor spoedeisend werk en kan al na 2 à 3 uur overgeschilderd worden met alle normale grond- en aflakken.

## Toepassing

Direct op nieuw hout, aangesuurde oude verflagen, ijzer en muren. Voor binnen en buiten.

## Eigenschappen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kleur               | : wit  |
| Vlampunt            | : niet vast te stellen   |
| Soortelijk gewicht  | : 1,9 kg/l   |
| Vaste stofgehalte   | : ca. 83 gew. %  |
| Uitgehard           | : na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte   |
| Schuurbaar          | : na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte   |
| Overschilderbaar    | : na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte   |
| Overspuitbaar       | : met nitro-cellulose of autolakken in spuitbuslakken na ca. 12 uur bij 20°C en 65% RV |
| Verpakking          | : 800 gram   |
| Houdbaarheid in bus | : 2 jaar bij temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaan- gebroken verpakking.    |

# Bolivia

# Rapidplamuur

snelhardende, één-component Plamuur

Bichemie Coatings  
Postbus 2365  
8203 AH Lelystad  
T. + 31 (0)320-285356  
F. + 31 (0)320-285350

## **Applicatiegegevens**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Verwerkingsmethode      | : plamuurmes   |
| Type verdunning         | : kunstharsverdunning (thinner)                            |
| Conditie                | : temperatuur: min. 5°C                                    |
| Relatieve Vochtigheid   | : max. 80%   |
| Laagopbouw              | : kan meerdere malen in dunne lagen nat geplamuurd worden. |
| Aanbevolen laagdikte    | : maximaal 800 micron                                      |
| Schoonmaken gereedschap | : terpentijn   |

## **Behandeling algemeen**

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intakte verflagen eerst aanschuren.

## **Behandeling hout**

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

## **Veiligheid**

Buiten bereik van kinderen bewaren.